

硬件使用 U 盘 升级操作方法

版本：V1.0

编号：YCGY-TS-07-003

深圳市研成工业技术有限公司

一、硬件升级前准备

1.1 准备 1 个≤8G 的普通 U 盘 (注: 3.0 的 U 盘勿用)

1.2 硬件程序 XXX.bin

二、硬件程序复制到 U 盘

2.1 将 U 盘格式化成 FAT32 的格式

2.2 将要升级的程序“ XXX.bin” 复制到 U 盘根目录下

三、升级步骤操作

3.1 将需要升级的监控器设备进行断电

3.2 使用 U 盘插入监控器设备的 USB 接口内

3.3 对需要升级的监控器设备进行上电

3.4 等待几秒钟, 监控器屏幕上会显示“程序升级成功”或蜂鸣器长鸣一声就直接跳转到主程序运行, 此时可观察监控器主界面的版本是否为最新版本

四、注意事项

4.1 U 盘升级设备识别不到 U 盘, 检查 U 盘是否为 FAT32 格式, 若不是重新格式化按上述操作执行

4.2 U 盘根目录下只能允许有一个 XXX.bin 文件, 不准出现≥2 个 XXX.bin 文件, 否则可能导致升级成其它的程序或直接导致升级失败